

## 通話に関する設定をする

### 1 ホーム画面→[]→[]→[設定]

音とバイブルーション	着信時の音やバイブルーションなどについて設定します。 ・本製品の音やバイブルーションについては、「音の設定をする」(▶P.75)でも設定できます。
クリック返信	着信画面で送信するSMSのメッセージを編集します。 ・編集するメッセージを選択→メッセージを編集→[OK]と操作すると、メッセージを編集できます。
通話	▶P.39「通話の設定をする」
着信のブロック	指定した電話番号からの着信とSMS受信を拒否します。
ボイスメール	ボイスメールについて設定します。
電話アプリについて	電話アプリのバージョンやオープンソースライセンスなどを表示します。

## 通話の設定をする

### 1 ホーム画面→[]→[]→[設定]→[通話]

音声・伝言メモ	伝言メモ／音声メモの再生や、伝言メモの設定を行います。 ・録音した伝言メモ／音声メモの再生について詳しくは、「伝言メモ／音声メモを再生する」(▶P.39)をご参照ください。 ・伝言メモの設定について詳しくは、「伝言メモを利用する」(▶P.39)をご参照ください。
国際発信設定	国際電話をかける場合に利用する国番号のリストを表示します。 ・国名を選択して編集／削除することができます。
au通話設定	<b>発信者番号通知</b> ▶P.83「電話番号を通知する」 <b>着信転送・お留守番サービス</b> 着信転送サービス、お留守番サービスについて設定します。 ・詳しくは、「着信転送サービスについて」(▶P.82)、「お留守番サービスEXについて」(▶P.83)をご参照ください。 <b>ガイド語設定</b> ガイド語の言語を切り替えます。 ・詳しくは、「英語ガイド語へ切り替える」(▶P.85)、「日本語ガイド語へ切り替える」(▶P.85)をご参照ください。 <b>割込通話設定</b> 割込通話サービスについて設定します。 ・詳しくは、「割込通話サービスについて」(▶P.86)をご参照ください。 <b>着信拒否</b> 着信拒否について設定します。 ・詳しくは、「着信拒否の設定をする」(▶P.39)、「番号通知リクエストサービスについて」(▶P.83)、「迷惑電話撃退サービスについて」(▶P.86)をご参照ください。 <b>オプションサービス申込</b> オプションサービスの申し込みを行います。

## 着信拒否の設定をする

指定した電話番号からの着信／SMSや、非通知着信を拒否することができます。

また、着信拒否に関するauのネットワークサービスの設定を行えます。

### 1 ホーム画面→[]→[]→[設定]

### 2 [通話]→[au通話設定]→[着信拒否]

着信拒否設定	<b>指定番号</b> 指定した電話番号からの着信とSMS受信を拒否します。 ・「番号を追加」をタップすると、着信を拒否する番号を登録できます。 ・登録済みの項目のX→[プロックを解除]と操作すると、登録済みの項目を解除できます。 <b>非通知</b> 非通知設定の着信を拒否するかどうかを設定します。
番号通知リクエストサービス	▶P.83「番号通知リクエストサービスについて」
迷惑電話撃退サービス	▶P.86「迷惑電話撃退サービスについて」

## 伝言メモを利用する

伝言メモを設定すると、お留守番サービスEXを契約していない場合でも、電話に応答できないときに応答メッセージを再生し、相手の音声を録音することができます。

### 1 ホーム画面→[]→[]→[設定]

### 2 [通話]→[音声・伝言メモ]→[伝言メモ設定]

### 3 [マナーモード連動]／[ON]

- ◎ 録音された伝言メモがある場合は、ステータスバーに*[音]*が表示されます。ステータスバーを下にスライドし、伝言メモの通知をタップすると、伝言メモリスト画面が表示され、録音された伝言メモを確認できます。
- ◎ 録音できるのは、1件あたり約60秒間で、10件までです。10件録音されている場合は、再生済みで保護されていない伝言メモが、古いものから順に削除されます。すべて未再生または保護されている場合、伝言メモで応答しません。
- ◎ 録音した伝言メモの再生や削除について詳しくは、「伝言メモ／音声メモを再生する」(▶P.39)をご参照ください。

### ■ 応答メッセージを設定する

伝言メモで応答したときに流れるメッセージを設定します。

### 1 ホーム画面→[]→[]→[設定]

### 2 [通話]→[音声・伝言メモ]→[応答メッセージ設定]

### 3 応答メッセージを選択

項目をロングタッチ→[再生]と操作すると、メッセージを再生します。

### ■ 応答時間を設定する

伝言メモで応答するまでの時間を設定します。

### 1 ホーム画面→[]→[]→[設定]

### 2 [通話]→[音声・伝言メモ]→[応答時間設定]

### 3 応答時間を設定→[設定]

## 伝言メモ／音声メモを再生する

### 1 ホーム画面→[]→[]→[設定]

### 2 [通話]→[音声・伝言メモ]→[伝言メモリスト]／[音声メモリスト]

伝言メモリスト画面／音声メモリスト画面が表示されます。

### 3 再生する伝言メモ／音声メモを選択

伝言メモ／音声メモが再生されます。

停止	再生を停止します。
保護／解除	伝言メモ／音声メモが自動的に削除されないように保護を設定／解除します。
削除	再生中の伝言メモ／音声メモを削除します。
スピーカーON／スピーカーOFF	スピーカー／受話口で聞くことができます。

◎ 伝言メモ／音声メモが複数ある場合、再生中に[◀]／[▶]をタップすると前／次の伝言メモ／音声メモを再生できます。

## 伝言メモリスト画面の見かた



《伝言メモリスト画面》

### ① 伝言メモの再生状態を示すアイコン

: 未再生の伝言メモ(赤色)

: 再生済みの伝言メモ(緑色)

保護された伝言メモのアイコンには*[保護マーク]*が付きます。

### ② 相手の方の名前／電話番号／非通知設定の着信

③ 伝言メモが録音された日時

## 自分の電話番号を確認する

### 1 ホーム画面→[アブリーライブ画面]を表示→[設定]

「電話番号」の下部に自分の電話番号が表示されます。