

■ 通話の設定をする

① ホーム画面→[]→[]→[設定]→[通話]

② 着信転送	着信転送サービスについて設定します。 ・詳しくは、「着信転送サービスについて」(▶P.74)をご参照ください。
② その他の設定	発信者番号 発信番号表示サービスについて設定します。 ・詳しくは、「発信番号表示サービスについて」(▶P.75)をご参照ください。 通話中着信 通話中に電話を受けるかどうかを設定します。
② 簡易留守録	簡易留守録／通話音声メモの再生や、簡易留守録の設定を行います。 ・録音した簡易留守録／通話音声メモの再生について詳しくは、「簡易留守録／通話音声メモを再生する」(▶P.35)をご参照ください。 ・簡易留守録の設定について詳しくは、「簡易留守録を利用する」(▶P.35)をご参照ください。
② au通話設定	留守伝言再生／応答内容変更 着信転送サービスについて設定します。 ・詳しくは、「お留守番サービスEXについて」(▶P.75)をご参照ください。 ガイド言語設定 ガイドンスの言語を切り替えます。 ・詳しくは、「英語ガイドンスへ切り替える」(▶P.77)、「日本語ガイドンスへ切り替える」(▶P.77)をご参照ください。 着信拒否 ▶P.35「着信拒否の設定をする」 オプションサービス申込 オプションサービスの申し込みを行います。

■ 簡易留守録を利用する

簡易留守録を設定すると、お留守番サービスEXを契約していない場合でも、電話に応答できないときに応答メッセージを再生し、相手の音声を録音することができます。

① ホーム画面→[]→[]→[設定]

② [通話]→[簡易留守録]→[簡易留守録設定]

③ [マナーモード連動]／[ON]

- ◎ 録音された簡易留守録がある場合は、ステータスバーに■が表示されます。ステータスバーを下にスライドし、簡易留守録の通知をタップすると、簡易留守録リスト画面が表示され、録音された簡易留守録を確認できます。
- ◎ 録音できるのは、1件あたり約60分間で、50件までです。本体メモリの空き容量が不足した場合、録音できない場合があります。50件録音している場合は、再生済みで保護されていない簡易留守録が、古いものから順に削除されます。すべて未再生または保護されている場合、簡易留守録で応答しません。
- ◎ 録音した簡易留守録の再生や削除について詳しくは、「簡易留守録／通話音声メモを再生する」(▶P.35)をご参照ください。

■ 空き容量を確認する

簡易留守録／通話音声メモの残り録音可能容量と件数を確認します。

① ホーム画面→[]→[]→[設定]

② [通話]→[簡易留守録]→[空き容量確認]

■ 応答メッセージを確認する

簡易留守録で応答したときに流れるメッセージを確認します。

① ホーム画面→[]→[]→[設定]

② [通話]→[簡易留守録]→[応答メッセージ確認]

項目をロングタッチ→[再生]と操作すると、メッセージを再生します。

■ 応答時間を設定する

簡易留守録で応答するまでの時間を設定します。

① ホーム画面→[]→[]→[設定]

② [通話]→[簡易留守録]→[応答時間設定]

③ 応答時間を設定→[設定]

■ 簡易留守録／通話音声メモを再生する

① ホーム画面→[]→[]→[設定]

② [通話]→[簡易留守録]→[簡易留守録リスト]／[通話音声メモリスト]

簡易留守録リスト画面／通話音声メモリスト画面が表示されます。

・簡易留守録／通話音声メモをロングタッチすると件名の編集や、音声ファイルのエクスポートができます。

③ 再生する簡易留守録／通話音声メモを選択

簡易留守録／通話音声メモが再生されます。

・シークバーをドラッグすると再生位置を変更できます。

一時停止／再生	再生／一時停止を切り替えます。
保護／解除	簡易留守録／通話音声メモが自動的に削除されないように保護を設定／解除します。
削除	再生中の簡易留守録／通話音声メモを削除します。
スピーカーON／スピーカーOFF	スピーカー／受話口で聞くことができます。

■ 簡易留守録リスト画面の見かた



《簡易留守録リスト画面》

① 簡易留守録の再生状態を示すアイコン

■:未再生の簡易留守録(赤色)

■:再生済みの簡易留守録(緑色)

保護された簡易留守録のアイコンには■が付きます。

② 相手の方の名前／電話番号／非通知設定の着信

③ 簡易留守録が録音された日時

■ 着信拒否の設定をする

指定した電話番号からの着信／SMSや、非通知着信を拒否することができます。

また、着信拒否に関するauのネットワークサービスの設定を行えます。

① ホーム画面→[]→[]→[設定]

② [通話]→[au通話設定]→[着信拒否]

③ 着信拒否設定

指定番号	指定した電話番号からの着信とSMS受信を拒否します。 ・「番号を追加」をタップすると、着信を拒否する番号を登録できます。 ・登録済みの電話番号の[]→[ブロックを解除]と操作すると、登録済みの番号を解除できます。 ・+メッセージをブロックするには、+メッセージアプリで設定する必要があります。詳しくは「ブロックリストを設定する」(▶P.40)をご参照ください。
非通知	非通知設定の着信を拒否するかどうかを設定します。 ▶P.73「番号通知リクエストサービスについて」

■ 自分の電話番号を確認する

① ホーム画面→「アプリ一覧画面」を表示→[設定]

「電話番号」の下部に自分の電話番号が表示されます。