

■ 着信拒否の設定をする

自動的に着信を拒否する条件を設定できます。着信を拒否した場合は、着信音・バイブレータの鳴動は行われません。

① 通話設定メニュー→[着信拒否を設定する]

2 指定番号からの拒否設定	指定した電話番号からの着信を拒否します。 ・「拒否方法を設定する」から拒否方法を設定できます。 ・[指定番号リストを編集する]→[新規登録]と操作すると、着信を拒否する番号を登録できます。 ・[エコ]から登録済みの電話番号を削除することができます。
非通知からの拒否設定	電話番号を通知しない着信を拒否します。
公衆電話からの拒否設定	公衆電話からの着信を拒否します。
通知不可能からの拒否設定	電話番号を通知できない着信を拒否します。
電話帳登録外の拒否設定	電話帳に登録されている電話番号以外からの着信を拒否します。

■ 通話サービスを設定する

留守番電話、着信転送などネットワークサービスを設定します。

② 通話設定メニュー→[通話サービスの設定を行う]

2 発信者番号通知を許可する	自分の電話番号を相手の方に通知するかどうかを設定します。 着信転送・お留守番を選ぶ
番号通知リクエストサービスを設定	番号通知リクエストサービスについて設定します。 ・詳しくは「番号通知リクエストサービスを利用する」(▶P.150)、「お留守番サービスEXを利用する」(▶P.154)をご参照ください。
迷惑電話撃退サービスを設定	迷惑電話撃退サービスについて設定します。 ・詳しくは「迷惑電話撃退サービスを利用する」(▶P.162)をご参照ください。
割込通話を利用する	割込通話サービスについて設定します。 ・詳しくは「割込通話サービスを利用する」(▶P.160)をご参照ください。
ガイダンスの言語を選ぶ	ガイダンスの言語を切り替えます。 ・詳しくは「英語ガイダンスへ切り替える」(▶P.159)／「日本語ガイダンスへ切り替える」(▶P.160)をご参照ください。
オプションサービスを申し込む	オプションサービスの申し込みを行います。