

着信を拒否してメッセージ(SMS)を送信する

1 着信中に「メッセージを送信」を上にスライド

- 「着信中」ポップアップ画面が表示された場合は、「メッセージを送信」をタップしてください。

2 送信するクリック拒否メッセージをタップ

- 「新しいメッセージを作成」をタップすると、メッセージを作成して送信できます。



◎ 既存のクリック拒否メッセージを編集することができます。操作については、「クリック拒否メッセージを編集する」(▶P.58)をご参照ください。

伝言メモを利用する

伝言メモを設定すると、お留守番サービスEXを契約していない場合でも、電話に応答できないときに応答メッセージを再生し、相手の音声を録音することができます。1件あたりの最大録音時間は約13時間です。

1 ホーム画面で[]→[]→[設定]→[伝言メモ設定]

2 メッセージで自動応答	伝言メモでの応答を毎回自動で行うかどうかを設定します。
応答メッセージを再生するまでの時間	伝言メモで応答するまでの時間を設定します。
言語	応答メッセージの言語を設定します。
録音済み伝言メモ	録音済み伝言メモ一覧画面を表示します。



◎ 録音された伝言メモがある場合は、ステータスバーを下にスライド→[新しい録音メッセージ]→[新しい録音メッセージ]と操作すると、録音済み伝言メモ一覧画面が表示され、録音された伝言メモを確認できます。

◎ 録音された伝言メモを削除するには、録音済み伝言メモ一覧画面で[]→[編集]→削除する伝言メモにチェックを入れる→[]→[削除]→[OK]と操作します。

自分の電話番号を確認する

1 アプリ一覧画面で[設定]→[端末情報]

- 「電話番号」に自分の電話番号が表示されます。

通話関連機能の設定をする

1 ホーム画面で[]→[]→[設定]

通話設定画面が表示されます。

2 番号指定ブロック	▶P.58「番号指定ブロックの設定をする」	
通話を録音	通話の録音が完了した後に、通知を表示するかどうかを設定します。	
通話の自動録音	選択した番号に発着信した通話を自動的に録音するかどうかを設定します。	
通話の録音ファイル	通話時に録音したファイルを確認できます。	
発着信画面の背景	発着信時に表示する画像などを設定します。	
通話通知と着信音	通話開始時にバイブ 通話終了時にバイブ 通話開始時に音を再生 通話終了時に音を再生 通話中にアラーム/通知音を許可 着信音 着信のバイブルーションパターン 着信時にバイブ キーパッドタップ時に音を再生 キーパッドタップ時にバイブ	通話応答時に本製品を振動させるかどうかを設定します。 通話が終了したときに本製品を振動させるかどうかを設定します。 通話開始音を鳴らすかどうかを設定します。 通話終了音を鳴らすかどうかを設定します。 通話中にアラームなどの通知音を許可するかどうかを設定します。 電話着信音を設定します。 着信のバイブルーションのパターンを設定します。 電話の着信時に、バイブルーションも動作するかどうかを設定します。 ・マナーモード設定中は表示されません。 キーパッドをタップしたときに音を鳴らすかどうかを設定します。 キーパッドをタップしたときにバイブルーションが動作するかどうかを設定します。
通話応答/終了	発信者名を読み上げ 自動応答 音量アップキーを押して着信に応答 サイドキーを押して通話終了	発信者の名前を読み上げるかどうかを設定します。 ヘッドセットやBluetooth®デバイスが接続された状態で着信した場合、設定した時間が経過すると自動的に応答します。 音量キーの上側を押して着信に応答するかどうかを設定します。 □(サイドキー)／指紋センサーを押して通話を終了するかどうかを設定します。
クリック拒否メッセージ	▶P.58「クリック拒否メッセージを編集する」	
アプリ使用中の着信画面表示	他のアプリを使用時の着信表示方法を設定します。	
伝言メモ設定	▶P.57「伝言メモを利用する」	
auサービス	留守番電話と通話転送 割込通話 発信者番号表示	留守番電話メッセージを再生したり、通話を常に転送するかどうかを設定します。 通話中に着信通知を受信するかどうかを設定します。 ▶P.121「割込通話サービスを利用する(オプションサービス)」 電話をかけるときに、自分の電話番号を表示するかどうかを設定します。

その他の通話設定	番号が未登録の連絡先を非表示	電話番号が登録されている連絡先のみを「連絡先」タブに表示します。
	発信者情報を表示	前回の通話日時など発信者に関する情報を表示します。
	通話中に連絡先の番号を表示	登録されている連絡先と通話する場合に、電話番号を表示するかどうかを設定します。
	スワイプして発信／メッセージ送信	「電話」または「連絡先」アプリで、連絡先または電話番号をスワイプして発信やメッセージ送信を行うかどうかを設定します。
	ローミングアシスタンス	海外利用中、発信する際に国／地域コードを自動的に追加する方法を選択します。
	補聴器使用時の補正	補聴器使用時、より聴こえやすくなるように、本製品のオーディオを調整します。
権限	本アプリに関する権限を確認できます。	
電話アプリについて	本アプリについての情報を確認できます。	

■ 番号指定ブロックの設定をする

あらかじめ「番号指定ブロック」(▶P.57)に電話番号を追加しておくと、着信を自動的に拒否します。

■ 「番号指定ブロック」に電話番号を追加する

着信を拒否する電話番号を登録します。

1 通話設定画面→[番号指定ブロック]

- ・「通知不可能／非通知番号をブロック」をオンになると、通知不可能および非通知の番号からの着信を拒否します。

2 拒否したい電話番号を入力

- ・「履歴」／「連絡先」をタップすると、通話履歴や連絡先から電話番号を選択できます。

3 [+]

■ クイック拒否メッセージを編集する

電話に応答できないときに送信するメッセージ(SMS)を編集します。

1 通話設定画面→[クイック拒否メッセージ]

クイック拒否メッセージ一覧画面が表示されます。

2 編集したいクイック拒否メッセージを選択

3 クイック拒否メッセージを編集→[保存]



- ◎ クイック拒否メッセージを新規作成する場合は、「新規メッセージを作成」欄にクイック拒否メッセージを入力→[+]と操作します。
- ◎ クイック拒否メッセージ一覧画面で、削除したいクイック拒否メッセージの「 - 」をタップすると、クイック拒否メッセージを削除することができます。